

厚生労働省「手すり先行工法等に関するガイドライン」による

手すり先行工法：手すり先行専用足場方式

製品名：デルタF-1シリーズ

メーカー名：日綜産業株式会社

手すり先行工法 働きやすい安心感のある足場

厚生労働省ガイドラインを100%満たす!

デルタF-1シリーズ

ガイドライン設置基準1-(2)-ウ 手すり先行専用足場方式

先行二段手摺一体型枠組足場




－ 特 長 －

デルタフレームとは鉛直材・水平材・斜材・手摺材が、
一体化された剛性の高い構造のフレームです。

- デルタフレームには先行手摺材が装備されているため、組立・解体する時には安全性が確保され墜落防止に役立ちます。
- デルタフレームは施工効率がよく省力化できます。
- デルタフレームの主要構造物（承認制度申請済）

デルタF-1シリーズ



① ボトムバーチカル・ボトムフレーム・水平材の組立



・配置したジャッキベースにボトムバーチカル・ボトムフレームの順に組み立てていく。

② ジャッキベースの芯出し・配置



通り墨よりジャッキベースの芯位置及び通りを確認し、ジャッキベースの天端のレベルを再確認する。

③ バーチカル・メインフレームの組立



1層目にバーチカル・メインフレームを差し込む。
・メインフレームの上部のクサビは必ず倒しておくこと。上部クサビの打ち込みは2層目の作業でおこなう。

④ ユニットフレーム用水平材の組立



・内側長手方向に水平材を、直角方向にユニットフレーム用水平材を取付ける。
・クサビは打ち込んでおく。

⑤ 布板・階段の組立



・二段目に布板(シルクロード・鋼製踏板)を取付ける。この時、ロックがしてあるか確認すること。

⑥ 二段手摺・つま先板の組立



・二段目の組立の最初にメインフレーム上部のクサビを打ち込む。
・外側はメインフレームが手摺となるので、内側及び妻側に二段手摺を取付け、合わせてシルクロード用つま先板を取付ける。(ロックの確認をすること)

⑦ 二段目の完成



・最後にクサビの打ち忘れがないか確認する。

⑧ 組立手順の繰返し



・③から同じ組立手順でおこなう。

⑨ 全体の完成



・最上部まで繰返せば完成です。
・その他、安全・強度上必要な処置は必ずおこなうこと。



全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局／東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5F 〒103-0001
TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640
ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015
TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276
□札幌支所

●東北支部

宮城県仙台市青葉区二日町13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802
TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052
□青森支所□岩手支所□宮城支所□秋田支所□山形支所□福島支所

●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 日本橋SKビル5階 〒103-0001
TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980
□茨城支所□栃木支所□群馬支所□埼玉支所
□千葉支所□東京支所□神奈川支所□山梨支所

●北信越支部

新潟県新潟市港ヶ山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923
TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067
□新潟支所□富山支所□石川支所□福井支所□長野支所

●中部支部

愛知県名古屋南区浜田町1-10 2階 〒457-8535
TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705
□静岡支所□愛知支所□岐阜支所□三重支所

●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006
TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214
□滋賀支所□京都支所□大阪支所□兵庫支所
□奈良支所□和歌山支所

●中国支部

広島県広島市中区鞆町3番55号 鞆町セナールビル6階 〒730-0016
TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720
□鳥取支所□島根支所□岡山支所□広島支所□山口支所

●四国支部

香川県さぬき市志度1883-1 大河原ビル2階202号 〒769-2101
TEL.087-814-2245 FAX.087-814-2246
□徳島支所□香川支所□愛媛支所□高知支所

●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口3426-9 早見工業団地3階 〒811-2101
TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033
□福岡支所□佐賀支所□長崎支所□熊本支所
□大分支所□宮崎支所□鹿児島支所□沖縄支所