

工事種目別 墜落・転落防止機材 **【屋根工事用】**

製品名：金属折板屋根墜落防護用支柱

メーカー名：日綜産業株式会社

NISSO RENAISSANCE Series

金属折板屋根墜落防護用支柱 (PAT)

・親綱システム用支柱



ショッピングセンター、倉庫など大空間建築物に多く採用されるハゼ締めタイプの金属製長尺折板屋根。その屋根の軒先、ケラバ、開口部からの墜落・転落を防ぎます。



折板屋根へのソーラー発電設備設置工事の安全・安心な作業空間を確保します。


・防護工用支柱



金属折板屋根墜落防護用支柱の特徴

- 安全帯取り付け設備としての性能、強度を有します。
- 支柱に単管パイプを付けると、手すり柱としての使用も可能になります。
- 折板屋根への取り付けはインパクトレンチで簡単に固定できます。
- ベースと支柱が分割でき、収納もコンパクトに。

●外形図



●金属屋根の条件

1. 設置出来る金属屋根の種類は、馳(ハゼ)締めタイプの折板屋根です。
○馳(ハゼ)ピッチ400mm、450mm、500 550mm、600mm ○板厚0.6mm～1.2mm
2. 屋根材の強度については、当社責任の範囲外となります。強度確認の上、ご使用下さい。
※参考値ーハゼ金具1か所当たり引張許容荷重250kg
3. キズ、へこみ及び赤さびによる腐食等、強度の劣化が見込まれる屋根材には、設置する事は出来ません。
4. 馳(ハゼ)締め加工が終了していない屋根材には使用出来ません。
5. 傾斜が10%より大きい屋根での使用は出来ません。

●取り扱い上の注意事項

1. ハゼ金具のボルトナットは、ゆるみの無いよう固定して下さい。ナットをねじ込む際は、手で仮締め後、ボルトを垂直に立てレンチ等でゆっくりと締めこんで下さい。また、使用後は、同様に支柱ベースに固定して下さい。
2. ハゼ金具の六角ナットのサイズはM10ですので、レンチのソケットは17をご使用下さい。



全国仮設安全事業協同組合

本部 事務局／東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
TEL.03-3639-0641 FAX.03-3639-0640
ホームページアドレス <http://www.kasetsuanzen.or.jp>

●北海道支部

北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14 〒004-0015
TEL.011-899-3275 FAX.011-899-3276
□札幌支所

●東北支部

宮城県仙台市青葉区二日町13-22-407 カルコスビル4階 〒980-0802
TEL.022-713-6051 FAX.022-713-6052
□青森支所 □岩手支所 □宮城支所 □秋田支所 □山形支所 □福島支所

●関東支部

東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号 ユニゾ小伝馬町ビル5階 〒103-0001
TEL.03-3639-1571 FAX.03-3639-3980
□茨城支所 □栃木支所 □群馬支所 □埼玉支所
□千葉支所 □東京支所 □神奈川支所 □山梨支所

●北信越支部

新潟県新潟市堀ヶ山6-5-26 白木ビル2-B 〒950-0923
TEL.025-257-0066 FAX.025-257-0067
□新潟支所 □富山支所 □石川支所 □福井支所 □長野支所

●中部支部

愛知県名古屋南区浜田町1-10 2階 〒457-0822
TEL.052-614-0701 FAX.052-614-0705
□静岡支所 □愛知支所 □岐阜支所 □三重支所

●近畿支部

大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-8 シャンピア阿波座10階3号 〒550-0006
TEL.06-6443-5213 FAX.06-6443-5214
□滋賀支所 □京都支所 □大阪支所 □兵庫支所
□奈良支所 □和歌山支所

●中国支部

広島県広島市中区熨町3番55号 熨町ゼネラルビル6階 〒730-0016
TEL.082-511-2051 FAX.082-227-2720
□鳥取支所 □島根支所 □岡山支所 □広島支所 □山口支所

●四国支部

香川県丸亀市川西町北182 〒763-0091
TEL.0877-58-7720 FAX.0877-58-7721
□徳島支所 □香川支所 □愛媛支所 □高知支所

●九州支部

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字古野ノ3426-9 早見工業団地2階 〒811-2101
TEL.092-957-0032 FAX.092-957-0033
□福岡支所 □佐賀支所 □長崎支所 □熊本支所
□大分支所 □宮崎支所 □鹿児島支所 □沖縄支所